




Saves Your Energy

RAK 47
16.4.2012

ECO16FR



- FIN** Käyttöohje
- SWE** Bruksanvisning
- ENG** Operation instruction
- EST** Kasutamisjuhend
- LIT** Instrukcija
- LAV** Instrukcija
- RUS** Инструкция по эксплуатации



1

Kytkentäkaavio
Connection diagram





Table 1



T / °C	R / kΩ
5	121
10	94
20	59
30	38
40	25
50	17
60	11

2


Johtimien liittäntä termostaattiin
Connection of wires to the thermostat

**3**

Käyttöliittymä
User interface

**4**


Asentaminen ja irrottaminen
Assembling and disassembling




5

ECO16FR termostaatin toimintavaihtoehdot Functions of ECO16FR thermostat


Lattiatoiminto Floor mode




21 = Lattian betonin lämpötila 30°C
21 = Concrete temperature 30°C




Huonetoiminto Room mode



Huoneen lämpötila 21°C
Room temperature 21°C




Yhdistelmätoiminto Dual mode



Lattian betonin minimi lämpötila 20°C
Concrete min temperature 20°C


Huoneen lämpötila 21°C
Room temperature 21°C



Lattian betonin maksimi lämpötila 33°C
Concrete max temperature 33°C

6

Lattian betonin ja lattiapinnan lämpötilojen suhde
Relation between the concrete and flooring material temperatures




7


Lämpötilan muutos / Temperature change

L1/L2/L3 _____ ΔT


Yhdistelmätoiminto
Dual mode



Lattia-toiminto
Floor mode




Huonetoiminto Room mode




8

Säätoalueen rajoitus Limitation of adjustment range




ECO16FR
Lattian betoni / Concrete: min 23°C, max 37°C
Huone / Room: min 18°C, max 24°C



9

Säätöpyörän kalibrointi
Calibration of the adjustment knob



ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ECO16FR termostaatti asennetaan yksi- tai useampiosaiseen kojerasiaan.

1. ENNEN ASENNUSTA

- 1.1 Tarkista, että kaikki asennuksessa tarvittavat osat ja työkalut ovat saatavilla. Pakkauksessa on termostaatti, säätöpyörä, kansi, peitelevy, erillinen liitin maadoitusta varten, anturikaapeli ja tämä asennusohje.
- 1.2 Tarkista, että lämmityskuorma ei ylitä termostaatin suurinta tehonkestoa.
- 1.3 Mittaa termostaatin ohjaaman lämmityskuorman eristysresistanssi sekä piirivastus.

2. ASENNUS, KUVAT 1, 2 JA 4

- 2.1 Asenna anturikaapeli suojaputkeen lämmityskaapeleiden väliin (kun termostaattia käytetään lattialämmyksen yhteydessä).
- 2.2 Liitä suojaohjimet (PE) erilliseen liittimeen.
- 2.3 Kytke termostaatti kuvienv 1 ja 2 mukaisesti. Lämpötilan muutoksen ohjaus kytketään ΔT -merkittynä liittimeen. Ohjauskossa voidaan käyttää mitä tahansa lämmitysryhmään kuuluvaa vaihetta. Termostaatissa on ruuvittomat liittimet ja johtimien kuorintapituus on 9 mm. Tarvittaessa johtimet voidaan irrottaa jousiliittimistä pyörättämällä ja vetämällä. Lattia- ja kattolämmytysasennuksissa on käytettävä 30 mA vikavirtasuojaa.
- 2.4 Asenna termostaatti kojerasiaan käytäen rasiaruuveja.
- 2.5 Kiinnitä termostaatin peitelevy ja kansi paikoilleen (kuva 4). Suojaa termostaatti mahdolliselta raken-nusaikaiselta lialta.

3. KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTÖ, KUVAT 3, 5 ... 9

- 3.1 Säädää lämmityksen ohjaustapa säätöruuvista E (kuva 3). F-asennossa (=floor) termostaatti säättää lämmitystä lattian lämpötilan mukaan (kuva 5) ja säätöpyörällä G valitaan lattian lämpötila. R-asennossa (=room) termostaatti säättää lämmitystä huoneen lämpötilan mukaan, jolloin lattia-anturia ei tarvita ja säätöpyörällä G valitaan huoneen lämpötila. Säätöruuvia E käännettäässä F- tai R-asentoon (= floor- tai room-asentoon) sininen merkkivalo C välältää kerran merkiksi ohjaustavan muuttumisesta. Näiden ääri-arvojen välisellä alueella termostaatti säättää lämmitystähän huoneen lämpötilan mukaan ja säätöruuvin E asennolla valitaan lattian maksimilämpötila. Jos lattian lämpötila nousee lämmittettäessä asetettua suuremmaksi, sininen merkkivalo C välältää neljä kertaa minuutissa varoitukseksi ja kuorma kytkeytyy pois päältä kunnes lattian lämpötila on laskenut riittävästi. Tämä säätötapa on tarkoitettu suojaamaan arkoja lattiapintamateriaaleja kuten parketteja (kuva 6). Useimmat parkettivalmistajat suosittelevat lattiapintamateriaalien maksimilämpötilaksi noin 27°C.

- 3.2 HUOM! Lattia-anturilla mitataan vain lattian betonin lämpötilaa. Lattiapintamateriaalien lämpötilat ovat yleensä noin 5°C betonin lämpötiloja matalammat, joten rajoituslämpötiliksi voidaan asettaa noin +32°C. Rajoitus suositellaan asetettavaksi mahdollisimman alas, josta sitä voidaan tarvittaessa nostaa huoneen lämpötilan jäädessä liian matalaksi. Jokainen lattiapintamateriaali on kuitenkin yksilöllinen, joten haluttaessa tarkka rajoituslämpötila on lattiapinnan lämpötila tarkistettava erillisellä lämpömittarilla.

- 3.3 Säädää lattian lämpötilalle minimiasetus säätöruuvilla H, jos säätöruuvi E on F- ja R-asentojen (= floor ja room-asentojen) välissä, eli termostaatti toimii yhdistelmätermostaattina (kuva 6). HUOM! Minimiasetus on voimassa vain yhdistelmätermostaatti-asetuksessa. Jos lattian minimi- ja maksimiasetukset on säädetty liian lähelle toisiaan, termostaatti ilmoittaa vääristä asetuksista vilkuttamalla punaista (B) ja sinistä (C) merkkivaloa vuorotellen.

- 3.4 Säädää lämpötilan muutos säätöruuvista D (kuva 3). Muutos voi olla joko lämpötilan korotus tai pudotus ja se vaikuttaa suoraan lämpötilan säätöpyörän G asetukseen. Riippuen säätöruuvilla E valitusta ohjaustavasta muutos vaikuttaa lattian (F-asento) tai huoneen (R-asento) asetuslämpötilaan (kuva 7). Lämpötilan muutos aktivoidaan erillisellä ohjausjännitteellä. Sininen merkkivalo C palaa muutoksen ollessa kytettyynä. Käytettäessä termostaattia Ensto ECO601 -järjestelmän yhteydessä käännetään säätöruuvi D 'Smart'-asentoon. Sininen merkkivalo C välältää kerran merkiksi yhteistoiminnasta järjestelmän kanssa. Tällöin Ensto ECO601 huolehtii lämpötilan muutoksen ohjauksesta. Sininen merkkivalo C

palaa lämpötilan muutoksen ollessa kytkettynä. HUOM! 'Smart'-tilassa pelkän jännitteen kytkeminen ei aktivoi lämpötilan muutosta vaan termostaatti pitää olla kytkettynä Ensto ECO601 -järjestelmään.

3.5 Termostaatin säätöalueita voidaan rajoittaa säätöpyörän minimi- ja maksimirajoittimilla (kuva 8).

3.6 Asenna lämpötilan säätöpyörä paikalleen ja kytke lämmitys päälle termostaatin kytkimestä A (kuva 3). Merkkivalo B palaa vihreänä, kun termostaatti on päällä, ja punaisena, kun lämmitys on kytkettynä. Huon-elämpötilaa mitattaessa termostaatti sopeutuu vallitseviin olosuhteisiin muutamassa tunnissa, jonka jälkeen tarkka toiminta alkaa.

3.7 Tarkista lämpötila noin vuorokauden kuluttua. Jos lämpötila ei vastaa säädettyä, kalibroi termostaatti (kuva 9). Irrota ensin säätöpyörä akseleinnea muuttamatta termostaatin asetusta. Vedä säätöpyörä pois akselin hammastukselta ja laita akseli termostaattiin entiselle kohdalle. Aseta säätöpyörä akselin hammastukseen siten, että osoitin näyttää oikeaa lämpötilaa. Säädä säätöpyörästä haluttu lämpötila.

3.8 Termostaatin toimiessa normalisti kytkentä- ja katkaisuhetkellä kuuluu vaiamea naksahdu.

3.9 Anturivahti: käytäessä lattia-anturia termostaatti havaitsee mahdollisen anturin puuttumisen tai katkeamisen sekä oikosulun. Termostaatti ilmoittaa viasta vilkuttamalla punaista (B) ja sinistä (C) merkkivaloa vuorotellen.

4. TEKNISET TIEDOT

ECO16FR

Käyttöjännite:	230 V -15%, +10%, 50 Hz
Kytkin:	2-napainen
Käyttölämpötila-alue:	-20...+30 °C
Lämpötilan muutos:	säädetvä +5...-15 °C, ohjaus 230V säädetvä +20...-20 °C, ohjaus Ensto ECO601 järjestelmä
Lattian max. lämpötilarajoitus:	+25...+50 °C
Lattian min. lämpötilarajoitus:	+5...+40 °C
Merkkivalo B:	vihreä: termostaatti päällä ja lämmitys pois päältä punainen: lämmitys päällä
Merkkivalo C:	sininen: lämpötilan muutos päällä sininen vilkkuu: lattian maksimi lämpötilarajoitus päällä. punainen ja sininen vilkkuu vuorotellen: lattia-anturivika tai lattialämpötilan min ja max asetusarvot ovat liian lähekkäin. NTC, 47 kΩ/25°C, kaapeli 4 m (jatkettavissa 10 m).
Lattia-anturi:	taulukko 1, s.2 (anturi ei ole kytkettynä termostaattiin).
Lattia-anturin resistanssiarvot:	Max. 16A
Ryhmäsulake:	

Tyyppi	Säätöalue	Nimellisvirta	Max teho	Kotelointiluokka
ECO16FR	5 - 35 °C huone	16A	3600W	IP30
	5 - 50 °C lattia	16A	3600W	IP30

Termostaatti soveltuu kontaktoriohjaukseen

Ensto ECO -termostaattien takuuaiakausi on 2 vuotta myyntipäivästä, kuitenkin enintään 3 vuotta valmistuspäivästä. Takuuehdot, katso www.ensto.com.

Tekninen tuki: +358 200 29009

5. KUVAT

1. Kytkentäkaavio
2. Johtimien liitäntä termostaattiin
3. Termostaatin käytöliittymä
4. Asentaminen ja irrottaminen
5. Termostaatin toimintavaihtoehdot

6. Lattian betonin ja lattiapinnan lämpötilojen suhde
7. Lämpötilan muutos
8. Säätöalueen rajoitus
9. Säätopyörän kalibrointi



ECO16FR KOMBINATIONSTERMOSTAT

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNINGAR

Termostaten ECO16FR monteras i en enkel apparatdosa eller som en del av en större grupp apparatdosor.

1. FÖRE MONTERING

- 1.1 Se till att alla delar och verktyg som behövs under installationen finns till hands. I förpackningen finns en termostat, en inställningsratt, ett lock, ett täcklock, en separat anslutning för jordledningen, en givarkabel och denna installationsanvisning.
- 1.2 Kontrollera att värmebelastningen inte överstiger termostatens maximala kapacitet.
- 1.3 Uppmät isoleringsresistansen samt kretsmotståndet för den belastning som termostaten skall styra.

2. INSTALLATION BILDERNA 1,2 OCH 4

- 2.1 Montera givarkablen i skyddsörlet mellan värmeslingorna (golvvärmeinstallation).
- 2.2 Anslut jordledningarna (PE) till den separata anslutningen.
- 2.3 Anslut termostaten enligt bilderna 1 och 2. Styrning av temperaturförändring ansluts till den med ΔT märkta anslutningen. Styrningen kan tas från en valfri fas i värmegruppen. Termostaten har skruvlösa kopplingsklämmor och ledarna skalas 9 mm. Vid behov kan ledarna lösgöras från anslutningarna genom att samtidigt vrida och dra. Vid golv- och takvärmesinstallation skall jordfelsbrytare användas enligt de lokala bestämmelserna (i Finland 30 mA).
- 2.4 Montera termostaten i apparatdosan med dosskruvarna.
- 2.5 Fäst termostatens lock på plats (bild 4). Skydda termostaten mot eventuell smuts under byggnadstiden

3. IBRUKTAGNING OCH ANVÄNDNING, BILDERNA 3, 5 ... 9

- 3.1 Uppvärmningens styrslätt regleras med justerskruven E (bild 3). I F-läget (= floor) styrs uppvärmningen enligt golvens temperatur. Golvens temperatur väljs med reglerratten G (bild 5). I R- läget (= room) styrs uppvärmningen enligt rummets temperatur varvid ingen golvgivare behövs och med reglerratten G väljs rummets temperatur. Då justerskruven E vrids till F- eller R- läget blinkar den blåa märklampan C till som indikator att styrslättet har ändrats. Mellan dessa två yttervärden ställer termostaten värmen enligt rumstemperatur och med reglerskruven E väljs golvens maximitemperatur. Om golvens temperatur vid uppvärmningen stiger mer än det inställda värdet, blinkar den blåa märklampan C fyra gånger i minuten som varning. Termostaten kopplar bort belastningen tills temperaturen har sjunkit tillräckligt. Denna reglermetod är avsedd för att skydda känsliga golvmaterial som t.ex. parkett (bild 6). De flesta parkett tillverkare rekommenderar en yttemperatur på max. 27°C.

- 3.2 OBS! Givaren i golvet ger bara betonggolvens temperatur. Golvens yttemperatur brukar vara ca 5°C kallare än betongens, därfor kan den övre gränstemperaturen justeras till omkring +32°C. Begränsningen rekommenderas att ställas in så lågt som möjligt, och sedan höjas vid behov. Varje golvmaterial har dock individuella egenskaper så om ett exakt gränsvärde önskas bör golvens yttemperatur granskas med en separat temperaturmätare.

- 3.3 Reglera golvens undre inställningstemperatur med justerskruven H om justerskruven E är emellan F- och R- lägen, dvs termostaten fungerar som en kombinationstermostat (bild 6). OBS. Minimitemperatur inställningen kan användas endast i kombinationsläget. Om golvens minimi- och maximi-inställningsvärden är justerade för nära varandra, indikerar termostaten om en fel inställning genom att blinka turvist den röda (B) och den blåa (C) märklampan.

- 3.4 Justera temperaturförändringen med justerskruven D (bild 3). Förändringen kan vara antingen höjning eller sänkning av temperaturen och den inverkar direkt på temperaturens reglerhjul G:s inställning.

ing. Beroende på styrssättet som valts med justerskruven E kommer ändringen att inverka på golvets eller rummets värmeinställning (bild 7). Temperaturförändringen aktiveras med en separat styrspänning. Den blåa märlampan C lyser när förändringen är kopplad. Vid användning av termostaten med Ensto ECO601 –systemet, vrid justerskruven D till 'Smart'-läget. Den blåa märlampan C blinkar en gång som tecken på att samarbete med Ensto ECO601 –systemet fungerar. Ensto ECO601 sköter nu om styrningen av temperaturförändringen. Den blåa märlampan C lyser när förändringen är inkopplad. OBS! I 'Smart'-läget aktiveras temperaturförändringen inte med att koppla på spänningen utan termostaten bör vara kopplad till Ensto ECO601 –systemet.

3.5 Termostatens reglerområde kan begränsas med reglerrattens minimi- och maximibegränsare (bild 8).

3.6 Sätt temperaturreglerrattan på plats och koppla på värmen med termostatens strömställare A (bild 3). Märlampen B lyser grön då termostaten är påkopplad och röd då värmen är påkopplad. Vid uppmätning av rumstemperaturen anpassar sig termostaten till rådande omständigheter inom några timmar, varefter den noggranna funktionen startar.

3.7 Granska temperaturen efter ca. ett dygn. Om temperaturen inte överensstämmer med det inställda värdet, kalibrera termostaten (bild 9). Avlägsna först reglerratten med axeln utan att ändra termostatens inställningar. Lösgör reglerratten från kugghjulet och sätt axeln tillbaka i termostaten i samma läge. Sätt reglerratten i kugghjulet så, att visaren visar rätt temperatur. Ställ in önskad temperatur med reglerratten.

3.8 När termostaten fungerar normalt avger den ett diskret klick när elmatningen kopplas till eller från.

3.9 Felindikering: Vid användning av golvvärmevärvare upptäcker termostaten om givaren saknas eller är avbruten samt kortslutning i strömkretsen. Termostaten indikerar felanmälarn genom att den röda (B) och den blåa (C) märlampen blinkar turvist.

4. TEKNISK DATA

ECO16FR

Driftspänning	230 V -15%, +10%, 50 Hz
Strömställare	2-polig
Användningstemperatur:	-20...+30 °C
Alternativ temperaturinställning:	reglerområde +5...-15 °C, styrning 230V reglerområde +20...-20 °C, styrning Ensto ECO601 system
Begränsning av golvets max. temp:	+25...+50 °C
Begränsning av golvets min. temp:	+5...+40 °C
Märlampa B:	grön: termostaten påkopplad och värmen avstängd röd: värmen påkopplad
Märlampa C:	blå: temperaturförändring påkopplad blå blinkar: golvets max. temperaturbegränsning påkopplad röd och blå blinkar turvist: fel i golvgivaren eller golvtemperaturens min och max inställningsvärden för nära varandra
Golvgivare:	NTC, 47 kΩ/25°C, kabel 4 m (förlängning till 10 m).
Golvgivarens resistansvärden:	tabell 1, s.2 (givaren ej kopplad till termostaten).
Gruppssäkring:	max. 16A

Typ	Reglerområde	Nominell ström	Maximal effekt	Kapslingsklass
ECO16FR	5 - 35 °C rum	16A	3600W	IP30
	5 - 50 °C golv	16A	3600W	IP30

Termostaten lämpar sig för kontaktorstyrning.

Garantitiden för Ensto ECO thermostat är 2 år räknad från inköpsdagen, dock inte längre än 3 år från tillverkningsdagen. Garantivillkoren, se www.ensto.com.

Teknisk hjälp: +46 8 556 309 00

5. BILDER

1. Kopplingsschema
2. Anslutning av ledningarna till termostaten
3. Termostatens reglage
4. Montering och demontering
5. Termostatens funktionsalternativ
6. Betongens och golvtytans värmeförhållande
7. Temperaturförändring
8. Begränsning av reglerområdet
9. Kalibrering av reglerratten

ENG

ECO16FR DUAL MODE THERMOSTAT

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTION

ECO16FR thermostat is mounted as the cover of a 1-component mounting box or as a part of a multiple-component instrument panel.

1. BEFORE INSTALLATION

- 1.1 Check that all the parts and tools needed for the installation are available. This package contains a thermostat, an adjustment knob, a lid, a covering plate, an additional connector for earth wires, a sensor cable and this installation instruction.
- 1.2 Check that the heating load is equivalent to the thermostat power endurance.
- 1.3 Check the insulation resistance and the circuit resistance of the heating load controlled by the thermostat.

2. INSTALLATION, FIGURES 1, 2 AND 4

- 2.1 Place the sensor cable in the protective tube between the heating cables (floor heating solutions).
- 2.2 Connect the earth wires (PE) to the separate connector.
- 2.3 Connect the thermostat according to the figures 1 and 2. Connect the control of the temperature change to the ΔT -marked connector. Any phase can be used to control the temperature change. The thermostat has spring connectors and the wires should be stripped at the length of 9 mm. The conductors can be disconnected from spring connectors by twisting and pulling at the same time. In floor or ceiling heating installations a residual circuit breaker has to be used according to the local installation regulations.
- 2.4 Mount the thermostat into the mounting box with screws.
- 2.5 Mount the thermostat lid, cover plate and adjustment knob. Cover the thermostat from potential dust during construction.

3. START-UP AND OPERATION, FIGURES 3, 5 ... 9

- 3.1 Adjust the heating control mode with the adjustment screw E (figure 3). In the F mode (=floor) the heating is controlled by floor temperature. The floor temperature setting is defined with the adjustment knob G (figure 5). In the R mode (=room) the heating is controlled by the room temperature and the floor sensor is not needed. The room temperature setting is defined with the adjustment knob G. When the adjustment screw E is turned to F or R mode the blue signal light C blinks once to indicate the change of the control mode. Between these two control modes the heating is controlled by the room temperature and the position of the adjustment screw E defines the maximum temperature of the floor. If the temperature of the floor rises higher than the set value, the blue signal light C blinks four times in a minute for warning and the load is switched off until the temperature is low enough. This control mode is designed to protect sensitive floor surface materials, like parquet (figure 6). Most parquet manufacturers suggest a maximum temperature of 27°C.

3.2 NOTE! The floor sensor only measures the temperature of concrete. Temperatures of the surface materials are usually about 5°C lower than the temperature of concrete so the limitation can be set to approximately +32°C. The limitation is recommended to be set as low as possible and raise the value afterwards if needed. Each flooring material is unique so when an accurate temperature limit is needed the temperature should be checked by a separate thermometer.

3.3 Adjust the minimum temperature setting for the floor by the adjustment screw H if the adjustment screw E is between F or R modes i.e. the thermostat is functioning as a dual mode thermostat (figure 6). Note! The minimum temperature setting can be used only if the thermostat is in dual mode. If the minimum and maximum settings are too closely spaced the thermostat indicates it by blinking the red (B) and the blue (C) signal lights alternatively.

3.4 Adjust the desired temperature change with the adjustment screw D (figure 3). The change can be either positive or negative and it affects direct the setting of the adjustment knob. Depending on the control mode chosen by the adjustment screw E the temperature change affects the floor or room temperature setting (figure 7). The temperature change is activated by an external control voltage. The blue signal light C indicates that the temperature change is on. If the thermostat is used together with Ensto ECO601 system adjust the adjustment screw D to "Smart" position. The blue signal light C indicates the activation of the co-operation by blinking once. In that case the Ensto ECO601 controls the temperature setting. The blue signal light C is on when the temperature change is connected. NOTE! In Smart position the temperature change is not activated only by connecting the voltage, the thermostat must also be connected to Ensto ECO601 system.

3.5 The adjustment range can be limited with the limiters of the adjustment knob (figure 8).

3.6 Mount the adjustment knob and switch on the heating with the switch A (figure 3). The signal light B is green when the thermostat is functioning and it turns red when the load is connected. While measuring the room temperature it takes several hours until the thermostat is adapted to the current conditions and the accurate functioning begins.

3.7 Check the temperature setting after 24 hours and calibrate the adjustment knob to match the real temperature if needed (figure 9). Remove the temperature adjustment knob and shaft without changing the temperature setting. Pull the knob out from the teething of the shaft. Put the shaft to the original position and set the adjustment knob to the teething so that the knob indicates the real room temperature. Set the desired temperature with the adjustment knob.

3.8 When the thermostat is functioning normally, a faint click is heard when the load is switched on and off.

3.9 Self diagnostics: when the floor sensor is used the thermostat recognizes if the sensor is missing or cut off or if there is a short-circuit. The fault is indicated by blinking the red (B) and blue (C) signal lights alternatively.

4. TECHNICAL DATA

ECO16FR

Supply voltage:	230 V -15%, +10%, 50 Hz
Switch contact:	2-pole
Operating temperature range:	-20...+30 °C
Temperature change:	adjustable +5...-15 °C, control 230V adjustable +20...-20 °C, control Ensto ECO601 system
Limitation of max temperature:	+25...+50 °C
Limitation of min temperature	+5...+40 °C
Signal light B:	green: thermostat on, heating off red: heating on
Signal light C:	blue: temperature change on blue blinking: limitation of floor temperature on red and blue blinking: floor sensor fault or the floor temperature min and max settings are too closely spaced
Floor sensor:	NTC, 47 kΩ/ 25°C, cable 4 m (extendable to 10 m)
Floor sensor resistance values:	table 1, on page 2 (sensor not connected).
Fuse:	max 16A

Type	Range	Nom. current	Max load	Protection class
ECO16FR	5 - 35 °C room	16A	3600W	IP30
	5 - 50 °C floor	16A	3600W	IP30

Thermostat can control external relay.

The warranty period for Ensto ECO thermostats is 2 years from the date of purchase but no longer than 3 years from the date of manufacture. Warranty conditions, see www.ensto.com.

5. FIGURES

1. Connection diagram
2. Connection of wires to the thermostat
3. User interface of the thermostat
4. Assembling and disassembling
5. Functions of the thermostat
6. Relation between the concrete and flooring material temperatures
7. Temperature change
8. Limitation of adjustment range
9. Calibration of the adjustment knob



ECO16FR KAHE ANDURIGA TERMOSTAAT

PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

ECO16FR paigaldatakse ühe- või mitmeosalisse seadmekarpi.

1. ENNE PAIGALDUST

1.1 Kontrolli, et kõik paigalduseks vajalikud komponendid ja vahendid on olemas. Pakendis on termostaati sisu, reguleerimisnupp, kaas, äärik, lisakleem ja maanduse jaoks, andurikaabel ja käesolev paigaldusjuhend.

1.2 Kontrolli, et juhitav küttevöimsus ei ületa termostaatile lubatavat koormust.

1.3 Kontrolli juhitava kütteahela isolatsioonitakistust ja kogutakistust.

2. PAIGALDAMINE, JOONISED 1, 2 JA 4

2.1 Paigalda anduri kaabel kaitsetorusse, mis asub küttekaabli loogete vahel (kui termostaati kasutatakse pörandakütte juhtimiseks).

2.2 Ühenda kaitsemaandus (PE) maanduse lisakleemiga.

2.3 Ühenda termostaat jooniste 1 ja 2 järgi. Temperatuuri muutuse (alandamise või töstmise) väline juhtimine ühendatakse ΔT - tähistusega klemmi alla. Juhtimiseks võib kasutada mistahes faasi ahelet. Termostaadiil on vedruklemmid ja juhtmed tuleb puhastada 9 mm pikkuselt. Vajadusel saab juhtmed vedruklemmidest alt lahti neid samal ajal keerates ja tömmates. Kütteahelas tuleb kasutada 30mA rakendusvooluga rikkveoolukaitset.

2.4 Kinnita termostaadi sisu seadmekarpi karbikruvide abil.

2.5 Paigalda äärik, termostaadi kate ja reguleerimisnupp (joonis 4). Kaitse termostaati ehitustolmu ja prahi eest.

3. KASUTAMINE, JOONISED 3, 5 ... 9

3.1 Vali kütte juhtimismeetod reguleerimiskruvi E abil (joonis 3). Asendis F (=floor) juhib termostaat kütet pôrandateperatuuri järgi (joonis 5) ja reguleerimisnupu G abil seatakse paika soovitud pôranda temperatuuri. Asendis R (=room) juhib termostaat kütet ruumi temperatuuri järgi ning pôrandaandurit pole vaja ühendada. Reguleerimisnupu G abil seatakse paika soovitud ruumitemperatuuri. Keerates reguleerimiskruvi E asendisse F või R, annab sinine märgutuli C korras märku juhtimismeetodi muutumisest. Nende kahe piirasendi vahel juhib termostaat kütet ruumitemperatuuri järgi ning reguleerimisnupu G abil seatakse paika maksimaalne pôrandateperatuur. Kui pôranda temperatuur tõuseb üle etteantud väärtsuse, sinine märgutuli C vilgub neli korda minutis hoiatusena ja koormus lülitub välja kuni pôranda temperatuur on piisavalt langenud. Selline reguleerimismeetod on loodud kaitsmaks näiteks parketpôrandaid (joonis 6). Enamik parketootjaid soovitab maksimaalseks pôrandakattematerjalji pinna-temperatuuriks 27°C.

3.2 TÄHELEPANU! Pôranda andur mõödab vaid pôranda betooni temperatuuri. Pinnakattematerjalide temperatuur on tavaselt umbes 5°C madalam kui betooni temperatuur, seega võib piirtemperatuuriks seada umbes +32°C. On soovitav seada piirtemperatuur esialgu võimalikult madalaks; seda saab hiljem tösta kui selgub, et ruum on liiga jahe. Iga kattematerjal on eriline, seega tuleb täpselt piirtemperatuuri saavutamiseks kasutada eraldi termomeetrit.

3.3 Reguleeri pôrandateperatuuri jaoks minimaalne väärtsus reguleerimiskruvi H abil kui reguleerimiskruvi E on piirasendite F ja R vahel (termostaat toimib kombineeritud termostaadina, joonis 6). TÄHELEPANU! Minimaalne temperatuuri piir on jõus ainult kombineeritud termostadi režiimis. Kui pôrandateperatuuri minimaalne ja maksimaalne piir on seadut teineteisele liiga lähestikku, annab termostaat sellest märku vilgutades punast (B) ja sinist (C) märgutuld vahendumisi.

3.4 Reguleeri soovitud temperatuuri muutus reguleerimiskruvi D abil (joonis 3). Muutus võib olla üles-või allapoole ja see mõjutab otsestelt juhtnupu G poolt paika seatud väärtsust. Sõltuvalt reguleerimiskruvi E asendist mõjutab nimetatud muutus etteantud pôranda- (asend F) või ruumi- (asend R) temperatuuri väärtsust (joonis 7). Temperatuuri muutus aktiveeritakse eraldi välise juhtpinge abil. Sinine märgutuli C pôleb kui temperatuuri muutus on aktiivne. Kasutades termostaati koos ECO601 tsentraalse juhtimisseadmega keeratakse reguleerimiskruvi D asendisse "Smart". Sinine märgutuli C vilgub korras andes märku koostimest. Siis juhib ECO601 temperatuuri muutust. Sinine märgutuli C pôleb kui temperatuuri muutus on sisese lülitatud. TÄHELEPANU! Smart asendis töötamisel ei piisa vaid pinge ühendamisest temperatuuri-juhtimise ahelasse, vaid termostaat peab kindlasti olema ühendatud ka ECO601 seadmega.

3.5 Termostaadi reguleerimispõirkonda saab piirata juhtimisnupu minimaal- ja maksimaalasendite piirangu (joonis 8).

3.6 Paigalda termostaadi reguleerimisnupp kohale ja lülitka toitepinge sisse lülitist A (joonis 3). Signaaltuli B pôleb rohelistelt kui toitepinge on sisese lülitatud ja punaselt kui koormus on sisese lülitatud. Mõõtes ruumitemperatuuri võib kuluda mitu tundi enne kui termostaat kohandub antud ruumi olukorraga ja täpne juhtimine algab.

3.7 Kontrolli temperatuuri umbes ööpäeva möödudes termostaadi käivitamisest. Kui temperatuur ei vasta soovitule, kalibreeri termostaat täpsemaks vastavalt joonisele 9. Eemalda juhtimisnupp koos teljega nii, et sinine reguleeritud asend ei muutuks. Eemalda reguleerimisnupp telje hambumisest ja aseta telg termostaadile tagasi endisesse asendisse. Aseta nupp telje hambumisse tagasi nii, et skaala näitaks õiget temperatuuri. Seejärel saab nupu abil reguleerida paika soovitud temperatuuri.

3.8 Termostaadi normaalse töö korral kostub kütteahela sisse- ja väljalülitamise hetkel tasane plöksatus.

3.9 Anduri vea diagnostika: kui kasutusel on pôrandaandur, tunneb termostaat ära anduri puudumise või ahela katkemise või lühise anduri ahelas. Termostaat annab sellisel juhul veast teada vilgutades punast (B) ja sinist (C) märgutuld vahendumisi.

4. TEHNILISED ANDMED

ECO16FR

Toitepinge:	230 V -15%, +10%, 50 Hz
Lüiliti:	Kahepooluseline
Kasutustemperatuur:	-20...+30 °C
Temperatuuri muutmine:	reguleeritav +5...-15 °C, juhtimiseks 230V reguleeritav +20...-20 °C, juhtimiseks ECO601

Maksimaalse temp. piirang:	+25...+50 °C
Minimaalse temp. piirang:	+5...+40 °C
Märgutuli B:	roheline: termostaat sisse lülitatud, kütteahel välja lülitatud punane: kütteahel sisse lülitatud
Märgutuli C:	sinine: temperatuuri muudatus sisse lülitatud sinine vilkumine: temperatuuri piirang sisse lülitatud punase ja sinise vilkumine: põrandaanduri viga või on põranda temperatuuri minimaalne ja maksimaalne piirang asetatud liiga lähestikku
Põrandaandur:	NTC, 47 kΩ / 25°C, kaabel 4 m (pikendatav kuni 10 m)
Põrandaanduri takistused:	tabel 1, leheküljel 2 (andur pole ühendatud).
Kaitseelement:	max 16A

Tüüp	Piirkond	Nimivool	Max koormus	Kaitseaste
ECO16FR	5-35 °C ruum	16A	3600W	IP30
	5-50 °C põrand	16A	3600W	IP30

Termostaadiga saab juhtida välist releed.

Ensto ECO termostaatide puhul 2 aastat peale ostukuupäeva kuid mitte enam kui 3 aastat peale tootmiskuupäeva; Garantiitimingimused vaata www.ensto.com.

Klienditeenindus: +372 6512104

Tehniline tugi: +372 6512100

5. JOONISED

- 1 Ühendusskeem
- 2 Juhtmete ühendamine termostaadile
- 3 Termostadi kasutajaliides
- 4 Paigaldamine ja lahtivõtmine
- 5 Termostadi funktsionid
- 6 Betooni ja põrandapinna temperatuuride sõltuvus
- 7 Temperatuuri muutmine
- 8 Reguleerimispiirkonna piiramine
- 9 Reguleerimisnupu kalibreerimine



ECO16FR DVIEJŲ REŽIMŲ TERMOSTATAS

MONTAVIMO IR NAUDÖJIMO INSTRUKCIJA

ECO16FR termostatas skirtas instaliuoti vienvietėje montažinėje dėžutėje kaip atskiras neprisklausomas įrenginys arba kaip dalis grupinio montažo daugia vietėje montažinėje dėžutėje.

1. PRIEŠ MONTAVIMĄ

- 1.1 Pasitirkinkite pakuoṭę ar yra visi mazgai ir komponentai reikalingi montavimui, ar turite reikiamus įrankius. Pakuoṭėje turėtumėte rasti: termostatą, reguliavimo rankenėlę, dangtelį, rėmelį, papildomą gnybtą įžeminimo laidų sujungimui, temperatūros sensorių ir šią instrukciją.
- 1.2 Patikrinkite kad planuojamo reguliuoti šildymo prietaiso galia neviršytų nominalios termostato galios – 3600W.
- 1.3 Patikrinkite šildymo prietaiso laidininkų bei izoliacijos varžas, kurios turi atitikti nurodytas to prietaiso instrukcijoje.

2. MONTAVIMAS, PAVEIKSLĖLIAI 1, 2 IR 4

2.1 Temperatūros sensorių įverkite į apsauginį vamzdelį ir pritvirtinkite tolygiai tarp šildymo kabelio ar klinikėlio vių (grindų šildymo atveju).

2.2 Pastato ir kabelio įžeminimo laidus sujunkite papildomu gnybtu esančiu pakuotėje (PE).

2.3 Šildymo kabelio bei el. tinklo laidus prijunkite prie termostato kaip parodyta 1 ir 2 pav. Naudojant temperatūros žeminimo funkciją, prijunkite kontrolinį laidą prie gnybto pažymėto ΔT ženklui. Dėmesio: temperatūros žeminimui gali būti panaudota bet kokia patalpoje esanti fazė. Termostatas turi spryruoklinius laidų jungimo gnybtus. Laidų galai turi būti nuizoliuoti ~9mm. Nuo termostato laidai atjungiami plono atsuktuvo pagalba vienu metu jis įspraudus į skylutę prie atitinkamo gnybto ir patraukus laidą. Šildymo prietaisus instaliuoti per max. 30mA srovės nuotekio relė (arba kitą pagal galiojančias elektrosaugos instrukcijas).

2.4 Montažinėje dėžutėje termostatas tvirtinamas varžtelii pagalba.

2.5 Termostato korpusą uždenkite rėmeliu bei pritvirtinkite dangtelį. Įstatykite temperatūros reguliavimo rankenelę. Dėmesio: montavimo metu saugokite termostata nuo galimo dulkių patekimo.

3. IJUNGIMAS IR NAUDIJIMAS, PAVEIKSLĖLIAI 3, 5 ... 9

3.1 Reguliavimo varžtelii E nustatykite šildymo valdymo būdą (3 pav.). Varžtelį atskus iš F poziciją (=grindys) šildymas bus kontroliuojamas pagal grindų temperatūrą. Grindų temperatūra bus nustatoma G rankenélės pagalba (5 pav.). Persukus varžtelį į R poziciją (=kambarys) šildymas bus kontroliuojamas pagal patalpos temperatūrą taigi grindų sensorius nereikalingas ir gali būti nenaudojamas. Patalpos temperatūra bus nustatoma G rankenélės pagalba (5 pav.). Kai reguliavimo varžtelis E persukamas į F arba R poziciją, viena kartą sužybsi mėlynas indikatorius C signalas, reiškiantis režimo perjungimą. Tarp F ir R režimu, termostatas dirbs reaguodamas į patalpos temperatūrą, ir varžtelio E nustatymas apribus aukščiausią grindų temperatūrą (termostatas dirba dvigubu režimu, būtinas grindų sensorius). Kai grindų temperatūras pasiekia (viršija) reikšmę nustatytą E varžteliu, indikatorius C perspėdamas sumirksts keturis kartus ir šildymas bus išjungtas kol temperatūra nukris iki pasirinktos reikšmės. Šis reguliavimo režimas ypač patogus ir saugus turint medžio pagrindo ar kitas jautrius temperatūros pokyčiams grindis (parkeetas, laminatas, kt.) (6 pav.). Pagrindiniai medinių grindų gamintojai nerekomenduoja viršyti 27°C grindų paviršiuje.

3.2 DĖMESIO! Grindų sensorius matuoja cementinio grindų pagrindo temperatūrą esančią po danga. Grindų paviršiaus temperatūra, priklausomai nuo sensoriaus instalavimo gylio, yra apytikriai 5°C žemesnė, taigi temperatūros ribojimo varžtelis E gali būti nustatytas apytikriai ties +32°C riba. Temperatūros ribojimą rekomenduojama pradėti kuo žemesne reikšme ir palaipsniu aukštinti, jeigu nepakanka. Kiekviena grindų danga yra unikali, taigi tiksliai jos temperatūrą rekomenduojama pasitikrinti specialaus papildomo termometro pagalba. Dėl rekomenduojamos saugios, konkretios grindų dangos, temperatūros taip pat reiktų pasikonsultuoti su grindų dangos gamintojais.

3.3 Varžteliu H nustatykite pageidaujamą žemiausia grindų temperatūrą (jeigu varžtelis E yra tarp F ir R, t.y. termostatas dirba dvigubu režimu) (6 pav.). DĖMESIO: jeigu min. ir maks. Grindų temperatūrų reikšmės nustatytos per artimos, pakaitomis mirksės raudonas (B) bei mėlynas (C) indikatoriai. Reikytu šia ribas kiek praplėsti.

3.4 NAUDOJANT TEMPERATŪROS ŽEMINIMO REŽIMĄ: reguliavimo varžteliu D (3 pav.) pasirinkite pageidaujamą temperatūros pokyčio reikšmę. Ijungus temperatūros pokyčio signalą, temperatūra gali būti tiek pažeminama, tiek ir paaugštintama (pvz. vakare pageidaujant šiltesnių grindų vonios kambaryje). Priklausomai nuo pasirinkto termostato darbo režimo (varžtelis E), temperatūros pokyčio funkcija įtakos arba grindų, arba patalpos temperatūrą (7 pav.). Fazinis signalas į temperatūros pokyčio gnybtą gali būti paduodamas rankiniu būdu paprasčiausio jungiklio pagalba arba panaudojant atitinkamai prijungtą laiko rele. Šį režimą patogu panaudoti norint automatiškai keisti temperatūrą išėjus iš namų į darbą, išvykus į kelionę. Taip pat, signaliniu laidu sujungus kelis reguliavimo prietaisus, visose patalpose galima pasiekti pageidaujamą, net ir skirtinį, temperatūros pokyčių. Šiuo būdu temperatūra gali būti žeminama ir Ensto gamybos Beta E elektriniuose šildytuvuose su elektroniniu termostatu. Mėlynai šviesdamas C indikatorius praneš, kad aktyvuotas temperatūros pokyčio režimas. Jeigu termostatas naudojamas kartu su Ensto ECO601 sistemos, reguliavimo varžtelį D reikytu persukti į "Smart" poziciją. Sumirksėdamas mėlynas C indikatorius signalas praneš, kad aktyvuotas duomenų pasikeitimą "Smart" režimas. Tada Ensto ECO601 sistemos kontroliuos temperatūros pokyčio režimą. Indikatorius C švies mėlynai kai bus aktyvus

temperatūros pokyčio režimas. DĖMESIO! Smart pozicijoje temperatūra nesikeis paprasčiausiai padavus fazinį signalą į termostatą, termostatas turi būti prijungtas prie Ensto ECO601 sistemų.

3.5 Plastmasinių žiedelių, esančių ant temperatūros reguliavimo rankenėlės, pagalba galima mechaniskai apriboti rankenėlės pasukimo kampą (8 pav.). Tai galėtų būti apsauga nuo nepageidaujamo temperatūros išreguliavimo (vaikai, svetimis žmonės).

3.6 Jungus termostatą jungikliu A (3 pav.), indikatorius B dega žaliai. Kai termostatas persijungia į šildymo režimą, indikatorius B dega raudonai. Turi praeiti keletas valandų kol aplinkos temperatūra pasieks pageidaujamą lygį ir termostatas dirbs pakankamai tiksliai.

3.7 Po 24 valandų, patikrinę patalpos temperatūrą, jeigu to reikia, tiksliau priderinkite termostato rankenėlę atitinkamai realiai patalpos temperatūrai. (9 pav.)

3.8 Normaliai dirbant termostatui pasigirsta silpnas spragtelėjimas, kai įsijungia arba išsijungia šildymas.

3.9 SAVIDIAGNOSTIKA: kai naudojamas grindų sensorius ir termostatas pajunta kad jo nėra, atsijungia ar užsitrumpina, pradeda pakaitomis mirksėti raudonas (B) ir mėlynas (C) indikatoriai, pranešdami apie gedimą.

4. TECHNINIAI DUOMENYS

ECO16FR

Maitinimo įtampa:

230V -15%, +10%, 50Hz

Jungiklio kontaktai:

2 poliai

Darbinės temperatūros diapazonas:

-20...+30°C

Temperatūros pokytis:

reguliuojamas, +5...-15°C, valdymo signalas,

Leistinas temperatūros maksimumas:

fazė, 230V

Leistinas temperatūros minimums:

reguliuojamas, +20...-20°C, valdo Ensto ECO601 sistema

Signalinis indikatorius B:

+25...+50°C

Signalinis indikatorius C:

+5...+40°C

Grindų sensorius:

žalias: termostatas įjungtas, šildymas išjungtas

Grindų sensoriaus varžos reikšmės:

raudonas: šildymas įjungtas

Srovės pertraukiklis/saugiklis:

mėlynas: įjungtas temperatūros pokyčio režimas

mėlynas mirksintis: pasiekta maks. leistina grindų temperatūra

raudonas ir mėlynas mirksintis: sensoriaus gedimas arba per mažas min. ir maks. grindų temperatūrų ribojimo intervalas

NTC, 47kΩ/ 25°C, 4m laidas (prailginamas iki

10m išskaitant gamyklinį)

1 lentelė, 2 puslapis (sensorius neprijungtas).

maks. 16A

Tipas	Temp. Diapazonas	Nominalus srovės stiprumas	Maksimali valdoma galia	Saugumo klasė
ECO16FR	5...35°C kambario	16A	3600W	IP30
	5...50°C grindų	16A	3600W	IP30

Termostatu galima valdyti išorinjų įrenginių.

Ensto ECO termostatams suteikiamas 2-jų metų garantijos laikotarpis nuo pirkimo datos, bet ne ilgiau kaip 3-jų metų nuo pagaminimo datos. Garantijos sąlygų ieškokite www.ensto.com.

5. PAVEIKSLĖLIAI

1. Jungimo schema
2. Laidų prijungimas prie termostato
3. Termostato mazgų išsidėstymas
4. Išardymas ir surinkimas
5. Termostato funkcijos

6. Cementinio pagrindo ir grindų dangos temperatūrų tarpusavio priklausomybė
7. Temperatūros pokytis
8. Reguliavimo diapazono aprībojimas
9. Regulatoriaus rankenėlės koregavimas



ECO16FR DUĀLĀ REŽĪMA (KOMBINĒTAIS) TERMOSTATS

UZSTĀDĪŠANAS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

ECO16FR termostats tiek uzstādīts kā vien komponenta vai daudzkomponentu vadības pults daļa.

1. PIRMS UZSTĀDĪŠANAS

1.1 Pārliecinieties, ka Jūsu rīcībā ir visas uzstādīšanai nepieciešamās daļas un instrumenti. Šajā komplektā ir termostats, regulēšanas poga, vāciņš, dekoratīvā aizsargplāksne, papildsavienotājs zemētāj vadīm, sensoirkabelis un šī uzstādīšanas instrukcija.

1.2 Pārbaudiet, vai apsildes slodze atbilst termostata jaudai.

1.3 Pārbaudiet izolācijas pretestību un termostata kontrolētās apsildes slodzes ķedes pretestību.

2. UZSTĀDĪŠANA, 1, 2 UN 4 ATT.

2.1 Ievietojiet sensoirkabeli aizsarg caurulē starp apsildes kabeļiem (ja termostats tiek izmantots grīdas apsildes risinājumos).

2.2 Pievienojet zemētāj vadus (PE) atsevišķajam papildsavienotājam.

2.3 Pievienojet termostatu elektrībai un slodzei, kā parādīts 1.un 2.attēlā (atsper savienotāji, izvilkta veidā garums 9 mm). Pievienojet sensoirkabeli savienotājam, uz kura ir norāde sensors un temperatūras regulētāju pie savienotāja ar norādi ΔT . Temperatūras izmaiņu regulēšanu var veikt jebkurā posmā. Vadus var atvienot no atspēr savienotājiem, vienlaicīgi pagriezot un pavelcot tos. Grīdas vai griestu apsildes instalācijās jāizmanto paliekošais slēdzis atbilstoši vietējiem uzstādīšanas noteikumiem.

2.4 Ar skrūvēm pieskrūvējiet termostatu montāžas kārbā.

2.5 Uzstādījet termostata vāciņu, aizsargplāksni un regulēšanas pogu. Apklājiet termostatu, lai būvniecības laikā tajā neiekļūtu putekļi.

3. IESLĒGŠANA UN DARBINĀŠANA, 3, 5 LĪDZ 9.ATT.

3.1 Noregulējiet apsildes kontroles režīma veidu no regulēšanas skrūves E (3.att.) F [=grīdas] režīma apsildi kontrolē grīdas temperatūru un grīdas temperatūras uzstādījumus uzstāda ar regulēšanas pogu G (5. att.). 'R' [istabas] režīma apsildi kontrolē istabas temperatūru (nav nepieciešams grīdas sensors) un istabas temperatūras uzstādījumus uzstāda ar regulēšanas pogu G. Kad regulēšanas pogu E pagriež uz "F" [=grīdas] vai "R" [istabas] režīmu, vienreiz nomirgo zilā signāllampiņa C, kas parāda kontroles režīma maiņu. Starp šiem diviem kontrolrežīmiem apsildi kontrolē istabas temperatūru un regulēšanas skrūves E pozīciju uzstāda grīdas maksimālo temperatūru. Ja grīdas temperatūra klūst pārāk augsta, zilā signāllampiņa C mirgojot brīdina četras reizes minūtē un slodze tiek izslēgta līdz temperatūra pazeminās līdz pietiekami zemam līmenim. Šīs kontrolrežīms ir paredzēts koka grīdu drošībai. Daudzi grīdu ražotāji iesaka koka grīdām izmantot maksimālo temperatūru 27°C.

3.2 UZMANĪBU!! Grīdas sensors mēra tikai betona temperatūru. Grīdas pārkājuma temperatūra parasti ir par 5°C zemāka nekā betona temperatūra, līdz ar to var uzstādīt ierobežojumu līdz apmēram +32°C. Ierobežojumu rekomendē sākumā uzstādīt uz zemākajiem parametriem un vēlāk paaugstināt, ja istabas temperatūra ir pārāk zema. Katrs grīdas seguma materiāls ir savādāks, tādēļ, lai uzstādītu precīzu temperatūras ierobežojumu, temperatūra jāpārbauda ar atsevišķu termometru.

3.3 Noregulējiet minimālo grīdas temperatūru ar regulēšanas skrūvi H. Ja regulēšanas skrūve E ir starp F vai R režīmiem, tas nozīmē, ka termostats strādā, kā duālā režīma termostats (6 att.). Piezīme! Minimālās temperatūras uzstātījumi ir lietojami, ja termostats ir duālajā režīmā. Ja minimālie un maksimālie uzstātījumi ir ļoti tuvu salikti termostats brīdina mirgojot ar sarkano (B) un zilo (C) signāllampiņu.

3.4 Noregulējet vēlamo tālvadības temperatūras maiņu no regulēšanas skrūves D (3.att.) Temperatūras maiņa var būt pozitīva vai negatīva un ir tieši atkarīga no regulēšanas pogas uzstātījumiem. Atkarībā no kontroles režīma izvēles ar regulēšanas skrūvi E temperatūra izmainīsies atkarībā no grīdas vai istabas temperatūras uzstātījumiem (7.att.). Temperatūras maiņu veic ar ārējo sprieguma regulēšanu un maiņu norāda zilā signāllampiņa C. Ja termostats tiek lietots kopā ar Ensto ECO601 sistēmām, noregulējet regulēšanas skrūvi D "Smart" (gudrā) pozīcijā. Zilā signāllampiņa C ir ieslēgta, kad temperatūras maiņa ir ieslēgta. Piezīme! "Smart" (gudrā) pozīcijā temperatūras maiņa neaktivizējas tikai ar ārējo spriegumu, termostatam jābūt pievienotam ar Ensto ECO601 sistēmai.

3.5 Regulēšanas amplitūdu var ierobežot ar regulēšanas pogas ierobežotāju palīdzību. (8. att.).

3.6 Uzstādiet regulēšanas pogu un ieslēdziet apsildi ar slēdzi A (3.att.). Signāllampiņa B ieledgas zaļā krāsā, kad termostats darbojas, un tā ieledgas sarkana, kad tiek pievienota slodze. Mērot istabas temperatūru, pāriet vairākas stundas, līdz termostats ir pielāgojis esošajiem apstākļiem un sāk pareizi darboties.

3.7 Pārbaudiet temperatūras uzstādījumus pēc 24 stundām un nepieciešamības gadījumā kalibrējet regulēšanas pogu, lai pielidzinātu reālajai temperatūrai (9.att.). Noņemiet temperatūras regulēšanas pogu un asi, nemainot temperatūras uzstādījumus. Izraujiet pogu no ass sazobes. Ievietojiet asi atpakaļ sākuma pozīcijā un iespraudiet

regulēšanas pogu sazobē tā, lai tā norāda esošo istabas temperatūru. Uzstādiet vēlamo temperatūru.

3.8 Pie termostata normālas darbības, ieslēdzot un izslēdzot slodzi ir dzirdams viegls klikšķis.

3.9 Pašdiagnoze: ja tiek izmantots grīdas sensors, termostats pats konstatē, kad sensorā ir radies īssavienojums, tas ir norauts nost vai vispār trūkst. Šo defektu norāda uz maiņām mirgojošas sarkanā (B) un zilā (C) lampiņas.

4. TEHNISKIE PARAMETRI

ECO16FR

Barošanas spriegums:

230 V -15%, +10%, 50 Hz

Slēdža kontakti:

2-polu

Ekspluatācijas temperatūras amplitūda:

-20...+30 °C

Temperatūras maiņa:

regulējama no +5...-15C, vadība 230V

Maksimālās temperatūras ierobežojums:

regulējama +20...-20C, vadība Ensto ECO601 sistēma

Minimālās temperatūras ierobežojums:

+25...+50 °C

Signāllampiņa B:

+5...+40 °C

Signāllampiņa C:

zaļā krāsā: termostats ir ieslēgts, apsilde ir i zslēgta

sarkanā krāsā: apsilde ir ieslēgta

zilā krāsā: notiek temperatūras maiņa

Grīdas sensors:

mirgo zilā krāsā: ieslēgts grīdas temperatūras ierobežojums

Strāvā:

mirgo sarkanā un zilā krāsā: grīdas sensora defekts vai

minimālie un maksimālie uzstātījumi ir pārāk tuvi.

minimālie un maksimālie uzstātījumi ir pārāk tuvi.

NTC, 47 KΩ pie 25°C, kabelis 4 m (pagarināms līdz 10 m)

maksimālā, 16A

Tips	Temperatūras amplitūda	Nominālā strāva (pretestība)	Maksimālā slodze	Aizsardzības klase
ECO16FR	5 - 35 °C istabai	16A	3600W	IP30
	5 - 50 °C grīdai	16A	3600W	IP30

Termostats var regulēt ārējo releju.

Garantijas periods Ensto ECO termostatiem ir 2 gadi no iegādes brīža, bet ne ilgāk kā 3 gadi no izgatavošanas datuma. Ar garantijas noteikumiem var iepazīties www.ensto.com.

5. ATTRĒLI

1. Savienojumu shēma
2. Vadu pievienošana termostatam
3. Termostata lietotāja saskarne
4. Uzstādišana un noņemšana
5. ECO16FR termostata funkcijas
6. Saistība starp betona un grīdas seguma materiāla temperatūru
7. Temperatūras maiņa
8. Regulēšanas amplitūdas ierobežošana
9. Regulēšanas pogas kalibrēšana



ECO16FR КОМБИНИРОВАННЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Терморегулятор ECO16FR представляет собой изделие для скрытого монтажа, устанавливающееся в одинарные или многосекционные рамки соответствующих серий.

1. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

1.1 Проверьте комплектность изделия. В упаковке содержится: механизм терморегулятора и центральная плата к нему, светодиод, регулировочное колесико, клемма заземления, температурный датчик и инструкция.

1.2 Убедитесь в том, что мощность подключаемого оборудования (нагревательного кабеля/электроконвекторов) не превышает мощности, на которую рассчитан терморегулятор (3600Вт при 230В). В противном случае используйте дополнительное оборудование, например, магнитный пускатель (контактор).

1.3 При установке нагревательного кабеля для теплого пола проверьте сопротивление кабеля и сопротивление изоляции кабеля, управляемого терморегулятором. Внесите полученные данные в соответствующий раздел Протокола монтажа.

2. МОНТАЖ, РИС. 1, 2 И 4

2.1 Если терморегулятор используется для управления системами «теплый пол», необходимо установить датчик температуры пола (входит в комплект). Монтаж датчика осуществляйте только в гофро-трубе! Угол установки гофро-трубы между полом и стеной должен быть таким, чтобы при необходимости датчик мог быть легко извлечен из нее и установлен заново. Конец гофро-трубы, находящийся внутри конструкции пола, необходимо изолировать от проникновения внутрь бетона, выравнивающего раствора или плиточной мастики. Датчик в гофро-трубе должен располагаться посередине между двумя витками кабеля для корректного измерения температуры.

2.2 Подсоедините провода заземления (PE) к дополнительному разъёму (входит в комплект).

2.3 Терморегулятор снабжён пружинными клеммами, длина зачистки изоляции проводов - 9 мм. Для отсоединения провода от клеммы потяните провод на себя, одновременно вращая его. Подключите терморегулятор в соответствии с рис. 1 и 2. Фазный провод с внешнего устройства, подающего сигнал на изменение температуры, подключите к клемме ΔT . Система отопления пола или потолочного отопления должна быть снабжена автоматическим выключателем и устройством защитного отключения (УЗО) с током утечки не более 30mA, подобранными в соответствии с ПУЭ. Наличие данного оборудования гарантирует безопасное функционирование системы.

2.4 Установите механизм терморегулятора в монтажной коробке, закрепив винтами.

2.5 Установите светодиод, центральную плату и регулировочное колесико. Обеспечьте защиту терморегулятора от возможного загрязнения во время строительных работ.

3. НАЧАЛО РАБОТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РИС.3, 5...9

3.1. Установите способ управления системой отопления регулировочным винтом Е (рис.3).

ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ПОЛА

В положении F (пол) работа системы отопления регулируется по температуре пола. Для работы терморегулятора в этом режиме обязательна установка датчика температуры пола. Значение температуры пола устанавливается регулировочным колесиком G (рис.5). При этом установленное с его помощью значение температуры 21 соответствует температуре стяжки 30°C.

ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ

В положении R (комната) работа системы отопления регулируется по температуре воздуха в помещении, при этом установка каких-либо датчиков не требуется. Температура воздуха устанавливается регулировочным колесиком G. При этом установленное с его помощью значение температуры 21 соответствует температуре воздуха в помещении на уровне установки терморегулятора 21°C.

При изменении положения регулировочного винта Е на положения F или R, светодиод терморегулятора мигает один раз голубым цветом.

КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ

Положение регулировочного винта Е между Floor или Room включает терморегулятор в комбинированный режим (управление по температуре воздуха в помещении с ограничением максимальной температуры пола). При этом положение регулировочного винта Е определяет максимально допустимую температуру пола. Если температура стяжки поднимается выше установленного значения, светодиод С мигает 4 раза в минуту голубым светом, после чего нагревательный кабель будет выключен до того момента, пока температура пола не уменьшится. Один из вариантов использования данного режима – для материалов покрытия пола с температурными ограничениями. Например, большинство производителей паркета рекомендуют ограничить температуру напольного покрытия до уровня 27°C.

ВНИМАНИЕ! Датчик температуры пола определяет температуру стяжки, а не поверхности пола. Обычно температура поверхности пола примерно на 5°C ниже, чем установленное для стяжки значение температуры. Поэтому, если температура поверхности пола не должна превышать 27°C, то значение температуры пола необходимо установить на уровне +32°C. Мы рекомендуем устанавливать температуру пола на самом низком из допустимых уровней и повышать ее при необходимости. Если при ограничении температуры требуется особая точность, используйте отдельный термометр для определения нужного температурного значения.

Если регулировочный винт Е находится между положениями F и R, т.е. терморегулятор находится в комбинированном режиме, Вы можете установить минимально допустимое значение температуры пола с помощью регулировочного винта H (рис.6).

ВНИМАНИЕ! Минимально допустимая температура пола может быть установлена только в том случае, если терморегулятор работает в комбинированном режиме. Если диапазон между максимально допустимой и минимально допустимой температурами слишком мал, светодиод будет мигать красным (В) и голубым (С) цветами по очереди.

3.2. Установите значение изменения температуры регулировочным винтом D (рис.3). Установленное значение может быть как положительным, так и отрицательным, и в зависимости от режима работы терморегулятора (по температуре пола, воздуха, комбинированный), будет влиять на работу системы отопления (см. рис. 7). Активизация режима изменения температуры происходит с помощью сигнала от внешнего устройства. Голубой цвет светодиода С показывает, что данный режим активирован.

Если терморегулятор является частью системы Ensto ECO601, регулировочный винт D должен быть установлен в положение Smart. Однократный голубой сигнал светодиода С демонстрирует, что терморегулятор стал частью общей системы управления. В этом случае изменение температуры определяется устройством ECO601; при активизации режима изменения температуры светодиод также постоянно горит голубым цветом.

ВНИМАНИЕ! Если регулировочный винт находится в положении Smart, а ECO601 отсутствуют, режим изменения температуры не будет работать.

3.3. Диапазон регулировки температуры может быть ограничен ограничителями регулировочного колесика (рис.8).

3.4. Установите регулировочное колесико G и включите отопление кнопкой A (рис.3). Светодиод В горит красным, если отопление включено, и зеленым цветом – если система включена, но отопление выключено. Для выхода терморегулятора в нормальный режим работы и адаптации его к условиям окружающей среды может потребоваться несколько часов, после чего терморегулятор начинает функционировать с нормальной точностью.

3.5. Проверьте температуру воздуха и/или поверхности пола через 24 часа после включения системы. Вы можете дополнительно откалибровать терморегулятор при необходимости (рис.9). Для этого:

- выньте регулировочное колесико, не сбивая температурных настроек, вместе со штифтом
- выньте колесико из штифта
- установите штифт в исходное положение
- установите колесико на зубцы штифта в таком положении, которое соответствовало бы точной температуре воздуха
- установите нужный уровень температуры регулировочным колесиком.

3.6. При нормальном функционировании системы может быть слышен легкий щелчок при включении и выключении системы.

3.7. Самодиагностика: если в комбинированном режиме или режиме работы только по температуре пола терморегулятор обнаружит обрыв, отсутствие датчика пола или короткое замыкание, то светодиод будет мигать красным (B) и голубым (C) цветами по очереди.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ECO16FR

Рабочее напряжение:	230 В -15%, +10%, 50 Гц
Переключающий контакт:	2-полюсный
Рабочая температура:	-20...+30 °C
Изменение темп.режима:	регулируемое, +5...-15 °C, управление фазным проводом 220/230В регулируемое, +20...-20 °C, управление устройствами Ensto ECO601
Ограничение макс. температуры:	+25...+50 °C
Ограничение мин. температуры:	+5...+40 °C
Светодиод B:	зеленый цвет: терморегулятор включен, отопление выключено красный: отопление включено
Светодиод C:	голубой цвет: работает режим изменения температуры голубой мигающий: включено ограничение температуры пола красный и голубой мигающий: неисправность датчика температуры пола или диапазон между мин. и макс. допустимыми значениями температуры пола слишком мал NTC, 47 kΩ / 25°C, длина кабеля – 4м, макс. удлинение до 10м
Температурный датчик пола:	табл.1, стр.2 (при отсоединенном датчике).
Значения сопротивления датчика пола:	макс 16A
Автоматический выключатель:	

Тип	Диапазон температур	Макс. ток	Макс.нагрузка	Степень защиты, IP
ECO16FR	5 - 35 °C по температуре воздуха	16A	3600Вт	IP30
	5 - 50 °C по температуре пола	16A	3600Вт	IP30

Гарантийный срок на терморегуляторы Ensto серии ECO составляет 2 года с момента приобретения, но не более 3 лет от даты производства. Условия гарантии смотрите на www.ensto.com.

5. РИСУНКИ

1. Схема подключения
2. Подключение проводов к терморегулятору
3. Пользовательский интерфейс терморегулятора
4. Сборка и разборка
5. Функции терморегулятора
6. Соотношение температуры стяжки и температуры поверхности пола
7. Режим изменения температуры
8. Ограничение диапазона регулировки
9. Калибровка терморегулятора

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован и соответствует требованиям нормативных документов

Заводы-изготовители:

"Ensto Finland Oy" ("Энсто Финланд ОЙ")
 Ensio Miettisen katu, P.O.BOX 77 (Энсио Миеттисен ул., п/я 77)
 06101 Porvoo, Finland (06101 Порвоо, Финляндия)

Импортер:

ООО "Энсто Рус"
 105062 Москва
 Подсосенский переулок, д.20, стр.1
 Тел. +7 495 258 52 70
 Факс. +7 495 258 52 69

ООО "Энсто Рус"
 196084, Россия, Санкт-Петербург
 Ул.Воздухоплавательная, д.19
 тел. (812) 336 99 17
 факс (812) 336 99 62

www.ensto.ru



Ensto Finland Oy
 Ensio Miettisen katu 2, P.O. Box 77
 FIN-06101 Porvoo, Finland
 Tel. +358 20 47 621
 Customer service +358 200 29 009
 Fax. +358 20 476 2790
ensto@ensto.com
www.ensto.com